


**TEAK24.de**

*Möbel zum Genießen*

# *Pflegefibel*



## *Inhaltsverzeichnis*

Inhaltsverzeichnis.....	2
Damit Sie viel Freude an... ..	3
Beschläge .....	4
Edelstahl .....	4
Gasdruckfeder .....	4
Kunststoffgewebe .....	5
Kunststoffgeflecht .....	5
Loom .....	5
Rattan .....	6
Leder.....	6
Lederoptik .....	7
Teakholz.....	8
Hilfe gegen Flecken.....	10
Hilfe gegen Wespenbefall.....	11
Pflegeöl.....	11
Innenmöbel.....	12
Renuwell Möbel Regenerator .....	12
EcoSeal Imprägnieröl .....	13
Textilien .....	13
Auflagen und Polster .....	13
Abdeckhauben.....	14
Schirme .....	14
Schirmständer .....	15
Feuerschalen .....	15
Strandkörbe .....	15

## *Damit Sie viel Freude an...*

... Ihren neuen Teak24 Möbeln haben, finden Sie hier vielseitige Informationen zur Pflege Ihrer neuen Lieblingsstücke. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten im Herstellerland können wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität unseres Sortiments garantieren. Um die Schönheit und Langlebigkeit der Produkte hervorragend zu unterstützen, haben wir Ihnen zahlreiche Hinweise und Tipps zusammengestellt. Zu unserer großen Auswahl an Garten- und Innenmöbeln und Accessoires aus zum Beispiel Teakholz, Polyrattan, Geflecht oder Leder finden Sie Pflegehinweise und Produktinformationen. Damit möchten wir Ihnen eine optimale Nutzung Ihrer neu erworbenen Schätze ermöglichen, um sich in Ihrer individuellen Wohlfühloase ganz zu Hause fühlen.

Viel Freude und Wohlbefinden,  
wünscht Ihnen Ihr Teak24-Team!

P.S. : Noch Fragen? Wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter in unseren Filialen oder telefonisch/per E-Mail an unsere Zentrale (**0281/20671550**, **info@teak24.de**).

Stöbern Sie auch gerne auf unserer Internetseite **www.teak24.de**, um viele weitere interessante Informationen über uns und unsere Produkte zu erhalten!



## Beschläge

### Material

Die Teak24® GmbH verwendet für die Möbel Beschläge aus hochwertigem Edelstahl und massivem Messing. Andere unserer Beschläge sind galvanisch verzinkt. Sie sind sehr gut vor Rost geschützt und somit ideal für den Gebrauch bei Produkten im Außenbereich.

### Pflege

Reinigen Sie die Beschläge mit Schmierseife. Handelsübliche Poliermittel helfen, ihren Glanz zu erhalten.

## Edelstahl

### Material

Der von Teak24® GmbH verwendete Edelstahl ist witterungsbeständig und strapazierfähig. Die Produkte mit Edelstahl können daher unbeschadet ganzjährig im Freien stehen.

### Pflege

Edelstahl sollte, wie alle anderen Materialien auch, regelmäßig (je nach Verschmutzungsgrad) 3-4 mal im Jahr gereinigt werden. Insbesondere Salze vom Meerwasser, metallische Partikel aus der Luft und Chlor aus Schwimmbädern sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken können. Je aggressiver die Umgebungsbedingungen (u. a. industrielle Ballungsgebiete, stark befahrene Straßen, Schienenverkehr) desto häufiger müssen metallische Möbel regelmäßig abgespült und gereinigt werden, um Ablagerungen zu neutralisieren. Verhindern Sie Verfärbungen und Anhaftungen durch eine Reinigung in regelmäßigen Abständen mit einer weichen Bürste und einer warmen Lauge aus Schmierseife und Wasser. Handelsübliche Edelstahlreiniger können ebenfalls verwendet werden. Achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel gründlich und restlos abzuspülen.

## Gasdruckfeder

### Material

Manche unserer Geflecht-Relaxsessel sind zur stufenlosen Regulierung der Rückenlehne mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Diese funktionieren uneingeschränkt bei Temperaturen zwischen 0° bis 60° Celsius. Wird dieser Bereich unter bzw. überschritten, kann es vorübergehend zu Störungen in der Funktion kommen.

## Pflege

Die Gasdruckfeder der Geflecht-Relaxsessel ist wartungsfrei.

## *Kunststoffgewebe*

### Material

Batyline Gewebe ist 100% recycelbar und Öko-Tex kontrolliert. Ein spezieller UV-Schutz, eine Oberflächenbehandlung gegen Verschmutzung und eine extreme Temperaturbeständigkeit (-30°/+70°) sind weitere herausragende Produkteigenschaften. Durch seine Flexibilität bietet das Batyline-Gewebe einen hohen Sitzkomfort.

### Pflege

Batyline Gewebe lassen sich einfach reinigen und pflegen - Wasser und Seife genügen! Verschmutzungen sollten ca. zweimal pro Jahr mit einer Bürste, viel Wasser und milder Seife entfernt werden. Bitte verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, scheuernde Schwämme oder Hochdruckreiniger.

## *Kunststoffgeflecht*

### Material

Das Kunststoffgeflecht oder auch Polyrattan wird von Teak24® bei verschiedenen Produkten für den Außenbereich eingesetzt. Dieses Material wirkt optisch wie Rattan- oder Korbgeflecht, ist jedoch reiß- und wetterfest. UV-Strahlung kann diesem Material nichts anhaben und macht die Möbel der z.B. Innara Reihe ideal für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Alle Möbel aus Kunststoffgeflecht sind mit Kunststoffgleitern versehen.

### Pflege

Kunststoffgeflecht-Möbel lassen sich mit einer weichen Bürste oder Schwamm, milder Seife und Wasser reinigen.

## *Loom*

### Material

Loomgeflecht unterscheidet sich neben der Farbvielfalt auch in der Herstellungsweise von Rattan. Auf einem Stahldraht werden dünne Schichten von Kraftpapier gedreht, die anschließend in jedem RAL-Farbtönen eingefärbt werden können. Nach der Montage des Geflechts auf den Rahmen

bekommen die Möbel im Ganzen eine schützende Lackierung. Loomgeflecht ist zudem besonders geräuscharm und äußerst flexibel.

Platzieren Sie diese Möbel nicht im prallen Sonnenlicht, denn UV-Strahlen können die Pigmente ausbleichen. Loom Möbel sind haltbar und widerstandsfähig, aber grundsätzlich nicht für den ungeschützten Außeneinsatz gedacht.

### Pflege

Entfernen Sie Verschmutzungen am Loomgeflecht mit einer weichen Bürste und gegebenenfalls milder Seifenlauge. Kleinere Farbschäden am Loomgeflecht können Sie mit Lackstiften reparieren.

## *Rattan*

### Material

Rattan und Peddigrohr sind Produkte aus dem Stamm von Rattanpalmen der Gattung Calamus. Im deutschen Sprachgebrauch wird mit „Rattan“ oft die Außenhaut der Triebe oder der ganze Trieb, mit „Peddigrohr“ das Innere der Triebe bezeichnet. Aus den, von der Sprossoberfläche geschnittenen, etwa fünf Meter langen Streifen mit ihren glatten Außenseiten wird robustes Flechtwerk für Möbelstücke, traditionell vor allem Sitzgeflechte für Stühle, hergestellt. Die Bezeichnung dafür ist „Stuhlflechtrohr“, breitere Qualitäten werden als Wickelrohr gehandelt.

### Pflege

Das sporadische Befeuchten mit einem Wasserzerstäuber oder das Abwischen mit einem feuchten Tuch ist zu empfehlen, damit die natürliche Biegsamkeit nicht verloren geht. Allein nur mit Wasser sollte dies jedoch nicht zu oft geschehen, weil auf Dauer gesehen das Material verstocken kann und brüchig wird. Durch die Zugabe von Sattelseife bleibt das Material länger geschmeidig.

## *Leder*

### Material

Grundsätzlich wird zwischen „Glattleder“ und „Rauleder“ (Nubuk, Velours, Wildleder) unterschieden. Beim Glattleder wird die Hautoberseite des Tieres verwendet, was man an den Hautporen erkennen kann. Rauleder zeichnet sich durch eine samtartige Oberfläche aus. Dieser Effekt wird durch ein Anschleifen der Oberfläche bzw. Unterseite der gespaltenen Lederhaut erzielt.

## Pflege

Damit Leder seine Attraktivität, den weichen Griff und seine Natürlichkeit auf Dauer behält, muss es regelmäßig gereinigt werden und anschließend essentielle Feuchtigkeits- und Pflegewirkstoffe zugeführt bekommen. Leder kann sich nicht mehr selbst regenerieren und ist auf wirkungsvolle Pflege von außen angewiesen. Diese kann es aber nur dann aufnehmen, wenn seine Poren zuvor gründlich gereinigt und von Schmutzpartikeln befreit wurden. Ohne unsere Pflege verliert Leder durch den Alltagsgebrauch schnell an Schönheit, es verschmutzt, trocknet aus oder die Farbe verliert an Intensität.

Leder braucht, wie auch unsere Haut, Feuchtigkeit, um nicht auszutrocknen. Wischen Sie Ihr Ledermöbel deshalb ab und zu mit einem nebelfeuchten, weichen Tuch ab. Zu viel Nässe kann Ledermöbel schaden. Auch das Innengestell ist oft aus Holz und reagiert ebenso wie andere Innenmaterialien mit z.B. Instabilität oder Stockflecken (Pilzbefall) auf zu viel Feuchtigkeit. Verwenden Sie für die Reinigung von Leder stets destilliertes Wasser, um hässliche Kalkflecken zu vermeiden.

Oberflächige Hausstaubverschmutzungen bitte nicht mit Mikrofasertüchern reinigen, da diese die Lederoberfläche angreifen können. Ein normales Haushaltstuch reicht völlig aus und schont Ihr Leder.

Das empfohlene Raumklima für Ledermöbel liegt bei ca. 45-50 % rel. Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur von 18-20° C. Zu viel Wärme/Hitze schadet Lederbezügen. Von Heizungen sollten Ledermöbel deshalb mind. 30 cm Abstand haben. Ledermöbel, die direkt vor einer Heizquelle stehen, sollten ausreichend Bodenfreiheit für Zuluft haben, damit kein Hitzestau entsteht.

Bitte vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung. Sonnen- und Kunstlicht können die Farbe aufhellen und das Leder austrocknen.

Haustiere, Reißverschlüsse und spitze Gegenstände können die Lederoberfläche zerstören. Am besten versuchen Sie, diese Kontakte zu vermeiden.

Bei Flecken müssen Sie sofort reagieren: Bei Getränkeflecken z.B. saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Papiertuch (Küchenrolle) sanft auf. Nicht mit Druck arbeiten, sonst dringt der Fleck ins Leder ein.

## *Lederoptik*

### Material

Die Lederoptik, oder genauer, das „Kunstleder“ besteht aus einer Mischung von textilem Gewebe oder Vliesstoff mit einer Beschichtung aus Kunststoff. Hierbei handelt es sich um Naturfasergewebe oder Kunstfasern, die in vielen Fällen mit einer weichen PVC-Schicht überzogen sind. Häufig sind die Oberflächen genarbt, sodass sie einer echten Lederstruktur entsprechen.

## Pflege

Verzichten Sie bei der Reinigung von Kunstleder auf lösungsmittelhaltige Reiniger. Im Gegensatz zur Pflege von echtem Leder, das Sie regelmäßig cremen müssen, gelten für die meisten PVC- oder Polyurethan beschichteten Imitate andere Pflegeregeln. Von öl- oder fetthaltigen Pflegemitteln sollten Sie Abstand nehmen, da diese die Oberfläche ablösen können und somit unschöne Flecken verursachen. Ebenso schädlich für Ihre Kunstledermöbel, sind grobe Schwämme oder Tücher, die die Oberfläche aufrauen und damit angreifen. Regelmäßiges Staubwischen ist für die Pflege Ihrer Kunstlederoberflächen das Wichtigste. Mindestens einmal in der Woche sollten Sie Ihre Kunstledermöbel sorgfältig abwischen. Hierzu verwenden Sie am besten ein weiches, antistatisches Staubtuch. So ist auch das Risiko gering, dass Sie beim Putzen Kratzer auf dem Kunstleder hinterlassen. Mit einem Staubtuch entfernen Sie den Alltagsstaub und den groben Schmutz. Vermieden werden dadurch auch graue Staubablagerungen in der Narbung des Materials. Achten Sie bei der Pflege insbesondere auch auf die Reinigung von Nähten und Falten.

Flecken und Flüssigkeiten sollten Sie möglichst sofort entfernen, damit keine Verfärbungen oder Schäden auf der Kunstlederoberfläche entstehen. Verwenden Sie am besten ein weiches, angefeuchtetes Haushaltstuch mit etwas flüssiger Neutralseife.

## *Teakholz*

### Material

Teak24® GmbH verwendet hochwertiges, FSC- zertifiziertes Teakholz, Teakholz aus kontrollierter Plantagenwirtschaft und recyceltes Teakholz.

Als **Plantagen-Teakholz** bezeichnet man die Hölzer, die von den Teakbäumen der staatlich kontrollierten Plantagen aus Indonesien bezogen werden. Die staatliche Forstbehörde kontrolliert vor Ort die Aufzucht, die Abholzung und die Verschiffung der Hölzer. Die staatliche Quote für die Abholzung der Teakbäume wurde in den letzten Jahren stark reduziert, um eine ständige Aufforstung und damit auch eine stetige Lieferung dieses Holzes zu gewährleisten.

Als **recyceltes Teakholz** bezeichnet man Teakholz von der indonesischen Hauptinsel Java, das ungefähr 60 bis 100 Jahre alt ist. Das alte Holz stammt z.B. von alten Häusern und Betriebsgebäuden, die abgerissen wurden, um Platz für Neubauten zu schaffen. Möbel aus diesem Holz besitzen viel Charakter, denn sie weisen in unterschiedlichen Maßen "Gebrauchsspuren" auf. Bei einigen unserer Serien kann man noch z. B. Löcher von Scharnieren oder auch Farbreste sehen, die bei der vorherigen Benutzung des Holzes entstanden sind. Bei der Entwicklung eines Möbelstücks werden diesen Eigenheiten des alten Teakholzes dann besondere Beachtung geschenkt und daraufhin gekonnt in Szene gesetzt.



Teakholz, das von dem Forest Stewardship Council (FSC), einer nicht-staatlichen, gemeinnützigen Organisation, kontrolliert und zertifiziert wird, nennt man **FSC-zertifiziertes Teakholz**. Dieses Siegel garantiert für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde. Die Hersteller, die auf die Erfüllung dieser Kriterien geprüft werden und diesen gerecht werden, erhalten für ihre Produkte die bekannte, eigene FSC-Kennzeichnung.

Teakholz gehört zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Es widersteht problemlos Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen. Dadurch ist es zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet – ganz ohne zusätzlichen Oberflächenschutz.

Unsere Teakmöbel werden, alter englischer Tradition entsprechend, naturbelassen geliefert, da die Mehrheit der Käufer die Möbel ohne jede Behandlung durch Öle oder Farbe im Freien aufstellen möchte.

Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina.

Teakholz ist ein Naturprodukt und daher immer wieder anders gemasert. Zur Verarbeitung muss das Holz vorgetrocknet werden, dabei färbt es sich gelegentlich partiell rötlich. Die UV-Strahlen im Sonnenlicht lassen diese Verfärbungen jedoch in wenigen Wochen wieder verschwinden.

An der Oberfläche des Teakholzes können sich auf Grund von Umwelteinflüssen feine Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigt.

### Pflege

Reinigen Sie Teakmöbel zweimal jährlich mit Bürste, Schmierseife und warmem Wasser. So verhindern Sie, dass sich Schmutz tief in den Fasern des Holzes festsetzt.

Eine gründliche Komplettreinigung des Möbelstücks bewirkt eine leichte Aufhellung im Farbton. Das Teak24® Teaköl gibt stark verwitterten Teakmöbeln nach der Reinigung ihre ursprüngliche Schönheit zurück. Mit dem Teaköl lässt sich der natürliche Holzton annähernd wieder herstellen.

Hartnäckige Schmutzflecken und Ablagerungen, die allein mit Seife nicht zu entfernen sind, können Sie gegebenenfalls mit Schleifpapier bearbeiten. Die Körnung 80-120 können Sie bei groben Verschmutzungen einsetzen, zum feinschmirlen die Körnung 180. Bitte beachten Sie dabei, immer in Richtung der Maserung zu arbeiten.

## Hilfe gegen Flecken

FLECK	Beschreibung	Das hilft dagegen:
<b>Wasserflecken</b>	Sie begleiten die natürliche Farb-Veränderung unbehandelter Hölzer, wenn Farbstoffe aus dem Inneren des Holzes ausgewaschen werden. (Achtung: Auf hellen Terrassenbelägen können solche Tropfen braune Flecken verursachen!)	Schmierseife und Wurzelbürste: Die Flecken werden bei jeder Reinigung kleiner und verschwinden nach drei bis vier Jahren.
<b>Schwarze Flecken</b>	Bei ständig feuchter Aufstellung können sich Stockflecken oberflächlich festsetzen.	Die erste grobe Reinigung sollten Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schwamm mit Seifenlauge durchführen. Schleifpapier hilft bei der Entfernung von Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.
<b>Flecken von Fett, Öl, Wein oder Wachs</b>	Während der alltäglichen Nutzung der Möbel können versehentlich viele Arten von Flecken entstehen.  Flecken von Ölen, Fetten, Wein oder Wachs müssen schnell behandelt werden, bevor sie in das Holz einziehen.	Spiritus oder Waschbenzin beseitigen frische Flecken, die noch nicht tief in das Holz eingedrungen sind.  Schleifen: Entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.

Stellen Sie bitte keine heißen oder Rost ansetzenden Gegenstände direkt auf Tischoberflächen ab. Sie hinterlassen Flecken, die schwer zu entfernen sind.

## Hilfe gegen Wespenbefall

Kleinste Fasern auf der Oberfläche von Teakmöbeln, die wie das Holz selbst sehr ölhaltig sind, werden von Wespen gern als Nestbaumaterial verwendet. Dagegen schützt vor allem regelmäßiges Reinigen, um die Ablagerung von Kleinstpartikeln und Fasern auf der Holz-Oberfläche möglichst gering zu halten.

Wenn Sie Wespenbefall auf natürlichem Wege abwenden möchten, können Sie eine Vanilleschote auskratzen, mit einem Liter Wasser aufkochen und damit die Möbel einstreichen oder besprühen.

Diese Oberflächenbehandlung muss jedoch nach einem Regenschauer wieder erneuert werden.

## Pflegeöl

Das Auftragen des Teaköls verhindert, dass das Holz nach einer gewissen Zeit im Freien patiniert. Wenn Sie verhindern wollen, dass unbehandeltes Möbel vergrauen, können Sie direkt nach Anlieferung Ihrer neuen Möbel das Teaköl in farblos oder, je nach Belieben, in einem dunkleren Farbton auftragen. Regelmäßig nachzubehandeln ist dabei sehr wichtig, da sich bei Möbel, die der Witterung ausgesetzt sind, diese Schutzschicht unterschiedlich stark und schnell abwäscht. Abgenutzte Holzflächen müssen regelmäßig mit einem ölgetränkten Tuch oder dem Pinsel nachbehandelt werden. Auf besonders stark genutzten, waagerechten Flächen kann das 3-4 mal pro Jahr erforderlich sein. Zuvor müssen die Möbel gründlich gereinigt und gepflegt werden.

### **Wichtige Hinweise:**

Das aufgetragene Öl darf nicht filmbildend austrocknen, deshalb sollte nicht aufgesogenes Öl mit einem Lappen (keine Papiertücher verwenden!) aufgenommen werden.

Sorgen Sie bei der Trocknung für genügend Luftbewegung und Frischluft: Bei zu wenig Luftzufuhr kann der Untergrund nicht trocknen und es kommt zum „Kleben“. Am besten behandeln Sie Ihre Möbelstücke im Freien. Die Verarbeitungstemperatur sollte mehr als 15° Celsius betragen.

Das Teaköl können Sie in Behältern von einem Liter Inhalt bestellen. Ein Liter reicht für etwa zehn Quadratmeter Fläche aus. Das entspricht einer Vierer-Sitzgruppe mit Tisch der Größe 165 x 90 Zentimeter (Teaköl: H0998; Pflegeset mit Öl, Reiniger, Bürste und Tuch: H0999).

## *Innenmöbel*

### Material

Ein Großteil der Teak24 Innenmöbel werden aus massivem, natur Teakholz oder recyceltem Teakholz hergestellt. Vereinzelte Möbelstücke sind teilfurniert. Einige Möbelerien für den Innenbereich sind z.B. aus naturfarbenem Sheesham Holz (auch Ostindischer Palisander oder Indisches Rosenholz) gefertigt. Bei anderen Möbelerien verwenden wir gebeiztes Sheesham Holz. Bei vielen Produkten sind die Schubladenführungen nach alter Handwerkstradition als reine Holzführung gefertigt. Es empfiehlt sich, die Holzführung mit Wachs einzureiben, um den Schubladenauszug geschmeidig zu halten.

### Pflege

Zum Reinigen und Entfernen von Fingerabdrücken und Wasserflecken sollte ein leicht feuchtes, weiches Tuch oder ein Fensterleder genutzt werden. Trocknen Sie das Möbelstück danach sofort ab. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann eine milde Seifenlauge zum Reinigen verwendet werden.

Die Anwendung scharfer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger sollte generell unterlassen werden, da sonst die jeweiligen Oberflächen angegriffen werden. Möbelpolituren und Schleifpapier sollten nicht an behandeltem Holz verwendet werden.

## *Renuwell Möbel Regenerator*

Tische, Schränke, Stühle aus Naturholz, aber auch lackiert, sehen nach einer Pflege mit Renuwell Möbel Regenerator komplett aufgefrischt aus. Alte Flecken, Beläge und sogar Kratzer auf Ihren Holzmöbeln werden ideal behandelt. Renuwell Möbel-Regenerator wird von Hölzern aller Art aufgenommen und erneuert die Struktur bis in tiefste Schichten. Ob helles oder dunkles Holz, der ursprüngliche Naturton des Holzes wird aufgearbeitet und wird gleichzeitig geschützt vor zukünftiger Verschmutzung.

Der Möbel Regenerator von Renuwell wird einfach und schnell mit einem Tuch auf das Möbel aufgetragen und anschließend abgewischt. Schmutz und Verunreinigungen werden somit entfernt und die hochwertigen Rohstoffe dringen tief ins Holz ein und geben zusätzlich Farbintensität, Feuchtigkeit, Nährstoffe und frisches Aussehen zurück.

Gleichzeitig bietet Renuwell Möbel Regenerator durch seine Tiefenwirkung dauerhaften Schutz vor weiteren hartnäckigen Verschmutzungen. Entgegen herkömmlichen Pflegemitteln bildet sich bei der Verwendung von Renuwell Möbel Regenerator jedoch kein Film auf der Oberfläche, welcher nachpoliert

werden muss. Das Produkt ist frei von Silikonöl und aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt.

Renuwell Möbel-Regenerator (H0993) ist bei uns in Flaschen zu 270 ml erhältlich.

## *EcoSeal Imprägnieröl*

Zum Versiegeln von unbehandelten und offenporigen Ess- und Couchtischen ist unser Imprägnieröl auf Wasserbasis „EcoSeal (H0994)“ ideal. Es macht das Holz wasserabweisend und schützt es vor Verfärbungen. Neues Holz muss vor der Verwendung mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach das EcoSeal Öl unverdünnt mit einem weißen Tuch auftragen. Bei neuem Holz am besten zwei Schichten auftragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf feuchtem Holz verwenden.

## *Textilien*

Lichtechtheit von Textilien

Durch Tageslicht, UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung bleichen alle Stoffe nach einer gewissen Zeit aus. Dagegen gibt es keinen generellen Schutz. Natürliche Stoffe tendieren zu niedrigerer Farbbeständigkeit als synthetische Materialien oder Mischgewebe. Die Lichtechtheit gibt an, wie widerstandsfähig die Färbung eines Stoffes gegen das Ausbleichen ist.

Auf einer Skala von 1-8 (1=sehr gering, 8= ausgezeichnet) wird die Lichtechtheit eingeordnet. Bei farbigen Stoffen wird sehr selten ein Wert von 8 erreicht. Unsere Stoffe für den Außenbereich haben in der Regel eine Lichtechtheit von 5-7.

## *Auflagen und Polster*

Material

Die Auflagen und Polster sind aus 100% Acryl, faser- oder garngefärbt, sind strapazierfähig und sehr pflegeleicht.

Alle Materialien sind nach dem Öko-Tex Standard 100 durch den Hersteller zertifiziert.

Die hohe UV-Beständigkeit durch Lichtechtheit von 5-7 auf der bis 8 reichenden Skala, die Flexibilität und die Langlebigkeit gewährleisten eine hohe Qualität. Umweltfreundlich hergestellt reduzieren die Acrylfasern Schimmel- oder Bakterienbefall. Auch der verwendete Schaumstoff in den Kissen wird ohne das Treibhausgas FCKW hergestellt und ist nach dem heutigen Stand physiologisch unbedenklich. Die Natürlichkeit und der angenehme Griff erschaffen den maximalen Sitz- und Liegekomfort.

## Pflege

Kissen ohne Reißverschluss werden von Hand bei 30°C mit Feinwaschmittel gewaschen. Nicht in die Waschmaschine geben, da sich durch den Schleudervorgang die Füllung im Bezug verschieben kann. Anschließend nicht in den Trockner, sondern unbedingt nur im Schatten trocknen lassen. Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, da der Schaumstoff Wasser speichert und nur langsam trocknet.

Abnehmbare Bezüge mit Reißverschluss können bei maximal 30°C Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass die Sichtseite außen ist und die Reißverschlüsse geschlossen sind.

## *Abdeckhauben*

### Material

Die Strandkorb-Schutzhauben sind aus festem Polyester-Gewebe gefertigt. Diese Hüllen bieten optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse und Schmutz.

### Pflege

Entfernen Sie losen Schmutz mit Wasser und Flecken mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch, gegebenenfalls auch mit Seifenlauge. Achten Sie darauf, dass die Hauben vor dem Zusammenlegen vollständig getrocknet sind, und bewahren Sie sie an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf. So vermeiden Sie Stockflecken. Wenn die Strandkörbe beim Abdecken noch feucht sind, kann sich Schwitzwasser bilden. Auflagen und Kissen sollten nicht für längere Zeit abgedeckt werden, um ein Durchfeuchten zu verhindern.

## *Schirme*

### Material

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Das Schirmgestell wurde aus FSC zertifiziertem Hartholz gefertigt. Eine farblich passende Schutzhülle ist im Preis enthalten.

### Pflege

Dach und Mast des Schirms benötigen ein trockenes Winterquartier. Bei Verschmutzung kann die Schirmbespannung mit einer Bürste, Wasser und Seife abgewaschen werden. Die Schutzhülle nur bei einem vollkommen trockenen Schirm verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich Stockflecken oder Schimmel bildet.

## Schirmständer

### Material

Teak24® GmbH verwendet für die Schirmständer Granit in verschiedenen Ausführungen mit einem angeschraubten, rostfreien Chromrohr.

### Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche der Schirmständer mit einem weichen Tuch und Pflegemittel wie handelsüblicher Seife.

## Feuerschalen

### **Wichtige Hinweise:**

Bitte entzünden Sie keinesfalls ein offenes Feuer in überdachten oder geschlossenen Räumen. Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen und halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie keine flüssigen Brennstoffe wie Benzin oder Spiritus zum Anzünden des Feuers.

### Pflege

Eisen- und Aluminiumoberflächen können Sie mit lauwarmem Wasser, Seife und Schwamm reinigen. Von der Verwendung wachs- und ölhaltiger Seifen raten wir ab.

## Strandkörbe

### Material

Das Geflecht ist aus UV- und witterungsbeständigem Vollkunststoff. Dieses Material ist reißfest und recycelbar. Der Korpus ist größtenteils aus wetterfestem Teakholz mit verzinkten Beschlägen. Die feste Sitz- und Rückenpolsterung ist aus formstabilem Schaumstoff mit Markisenstoff aus 100% Polyacryl oder Polyester gearbeitet. Diese Stoffe sind grundsätzlich imprägniert und wasserabweisend ausgerüstet.

Die herausnehmbaren Kissenausstattungen und Fußpolster sind ebenfalls aus 100% Polyacryl oder Polyester gefertigt. Strandkörbe mit einer Kissenausstattung sollten Sie vor schlechter Witterung mit einer Schutzhaube schützen oder die Kissen heraus nehmen. Das Nackenkissen ist mit Haken und Ösen am Korb befestigt.

## Pflege

Das Kunststoffgeflecht können Sie mit etwas Wasser, einem Schwamm oder einer Bürste reinigen. Verwenden Sie dazu bitte nur mildes Reinigungsmittel.

Im Laufe der Zeit und nach einer intensiven Reinigung lässt die Imprägnierung der Kissenausstattung nach und kann mit Imprägnierspray wieder aufgebessert werden. Kleinere Flecken können mit einer Bürste und einer milden Seifenlauge bzw. einem speziellen Markisenreiniger entfernt werden. Hartnäckige Flecken (Gras, Fett, etc.) entfernen Sie am besten mit den handelsüblichen speziellen Fleckenentfernungsmitteln. Bitte lassen Sie sich dazu in einem Fachgeschäft beraten. Nach einer intensiven Reinigung sollte die Imprägnierung grundsätzlich erneuert werden.

Das Teakholz des Strandkorbes ist durch den natürlichen Gehalt von Ölen sehr witterungsbeständig. Der nach einer gewissen Zeit auftretende graue Patina des Holzes kann jedoch vorgebeugt werden, indem Sie Teaköl auftragen. Die Informationen zur Reinigung des Teakholzes können Sie unter dem Punkt „Teakholz“ auf Seite 8 nachlesen.

Eine exklusive Abdeckhaube (H2510/11) kann dazu erworben werden. Zum Abdecken stellen Sie den Korb in die vorderste Position. Bevor Sie Ihren Strandkorb winterfest machen, lassen Sie ihn gut auslüften und trocknen. Bringen Sie alle abnehmbaren Stoffe (nicht den Innenausschlag) und Kissen in ein trockenes Winterlager. Der Korb muss in jedem Fall trocken sein, bevor Sie die ebenfalls trockene Schutzhaube darüber ziehen. Zwischen Schutzhaube und Korbdach sollten Sie zusätzlich noch ein Frotteehandtuch legen, um das Schwitzwasser zu reduzieren. Dieses sollten Sie regelmäßig austauschen. Sollte Ihr Strandkorb keine Rollen haben, legen Sie bitte vier stabile Steine unter die Korbecken, damit von unten keine Nässe in das Holz ziehen kann. Auch im Winter muss der Korb regelmäßig bei trockenem Wetter gelüftet werden, um dem Ansetzen von Schimmel oder Stockflecken vorzubeugen.

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier angebotenen Informationen wird keine Gewähr übernommen. Trotz umfangreicher Recherche müssen wir darum Haftungsansprüche gegen die redaktionellen Inhalte dieser Seiten ablehnen, die sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen und ihre Ursache in der Nutzung des Online-Angebotes, oder in eventuell fehlerhafter oder unvollständiger Information haben.